



## Stativ och underskåp

Wery stativ och underskåp är tillverkade i rostfritt stål. Stativen har rostfri underhylla. Underskåpen kan utrustas med dörr eller draglådor.

### Stabil

En eller flera enheter kan placeras på samma stativ eller underskåp. Draglådorna är anpassade efter GN1/1 kantiner. Dörrar och draglådor ger ett enhetligt utseende.

### Lång livslängd

Wery stativ är tillverkade av fyrkantsrör i rostfritt stål. Underskåpen har sidor och botten i rostfri plåt. Draglådorna är utrustade med kullagrade skenor. Dörrarna kan höger- eller vänsterhängas.

### Placering och säkerhet

Wery stativ och underskåp har konstruktion som garanterar att enheterna står stabilt och ej kan glida av. De är utrustade med justerbara ben så att höjden kan anpassas efter andra enheter.



# WERY 600 Grillserie

## Stativ

Modell	Underhylla	Dimension mm	Artikelnr.
S62	1	200x535x630	1237.4002
SR64	1	400x535x630	1237.4104
SR66	1	600x535x630	1237.4106
SR67	1	700x535x630	1237.4107
SR68	1	800x535x630	1237.4108
SR610	1	1000x535x630	1237.4110
SR612	1	1200x535x630	1237.4112
SR614	1	1400x535x630	1237.4114

## Underskåp

Modell	Skåpindelning från vänster	Dimension mm	Artikelnr.
M64	40	200x535x630	1237.3004
M66	60	400x535x630	1237.3006
M67	70	600x535x630	1237.3007
M68	40+40	700x535x630	1237.3008
M610	60+40	800x535x630	1237.3010

Dörrar	För underskåp	Antal dörrar	Artikelnr.
P40	400	1	1239.1004
P60	600	1	1239.1006
P70	700	2	1239.1007

Draglådor	För underskåp	Antal lådor	Artikelnr.
CS40	400	2	1236.2404
CS60	600	2	1236.2406

## Symbolförklaring för installationsritning

E = Elanslutning  
G = Gasanslutning  
AF= Kallvattenanslutning  
AC= Varmvattenanslutning  
S = Avlopp  
PE = Eluttag 230V enfas  
CE= Anslutningskabel

## OBSERVERA!

Rätt till tekniska ändringar förbehålles  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten  
Jordfelsbrytare **får inte användas** på fast installerad utrustning  
Kabel av kvalitet **RQQ / H05Z1Z1-F** rekommenderas  
Installation skall utföras av behörig yrkesman  
Läs manualen före installation och driftstart  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB